H61M-USB3H_10T

CPU
CPU_FAN
AUDIO
USB_LAN
R_USB30
HDMI
HU1
HU2
VGA
KB_MS_USB
ATX_12V
SYS_FAN
M_BIOS
B_BIOS
SIO
PCH
PCIEX1
PCIEX16
SATA2_0
SATA2_1
SATA2_2
SATA2_3
F_PANEL
F_USB30
F_USB20
DDR3_1
DDR3_2
DU1
DU2
DU3
DL2
DL3
DL5
DL6
DQ1
DQ2
DQ4
DQ10
DQ12
DQ13
DQ15
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
CU1
CU3
CU5
CQ2
CQ3
CQ4
CQ5
LAU1
LAX1
UX1
UD13
UCEC3
UCF3
UEC3
EC1
EC5
EC8
EC9
EC14
EC15
EC16
EC17
TEC1
TEC2
TEC6
TEC7
TQ1
X1
X2
U1
U3
U4
U5
U6
U7
U8
D2
D3
D4
D5
D8
IC1
ESD4
ESD5
ESD6
ESD9
ESD10
ESD14
ESD15
ESD18
ATX
BAT
COUPON1
COUPON2