ART FILM - Assembly_Top



SW9301
DB_TH7
DB_TH8
DB_TH3
DB_TH6
J9201
SD
SW8401
TH26
TH28
TH1
TH2
TH4
J6801
J8701
TH6
TH8
TH18
TH22
TH23
TH12
TH11
UX4002
RX3914
UT5701
PC9101
U100

ART FILM - Assembly_Top

ART FILM - Assembly_Bottom


M2•L3.5
PL2101
PCS104
UV5
UV6
UV8
UV7
TH3
TH5
TH29
TH27
TH25
TH24
TH10
PL1305
PL1702
UD2301
UD2401
UD2101
UD2201
CPU
UU1
J9001
J9101
USB PLUG
NB6200_UB_DIS_V7
IO Conn
DB_TH4
HF
PJ1002
JHDMI4101
HDMI
TYPEC
UT6601
UT6302
AUDIO
JA4602
JA440
EDP CONN
JEDP1
JA4601
SPK
Fan cam
J8302
camera conn
J7601
PL2003
PL2002
PL2001
PU2004
PU2003
PU2002
PCS1605
PCS1609
PCS1602
PCS1608
PCS1606
PL1605
PL1604
PL1606
PL1601
PL1602
PL1603
SW8801
NB6200_MB_DIS_V7
FAN
PCS1601
PCS1606
PL2301
PL1001
PJ1001
JW5001
WIFI CONN
DTY CONN
PU1601
UE3801
UO3701
JE8801
JE8802
J8301
J8201
KB CONN
J8202
BL CONN
J8203
TP CONN
SSD CONN
SSD
PL1201
PL1101
U7801

ART FILM - Assembly_Bottom